



Sicheres Be- und Entladen von LKW

1. Befolgen Sie immer die Anweisungen des Steinweg Personals und sorgen Sie dafür dass Sie Kenntnis von den Geländeregeln haben.
2. Sorgen Sie dafür dass Sie die korrekte Sicherheitsausrüstung tragen.
3. Sorgen Sie dafür dass Sie sich während des Be- oder Entladens des Anhängers immer in einer sicheren Position außerhalb des Einsatzbereiches des Gabelstaplers befinden.
4. Sorgen Sie dafür dass Sie während des Be- oder Entladens nie hinter dem Gabelstapler laufen.

Für **Laderampen** gilt: Bleiben Sie außerhalb des Anhänger während ein Gabelstapler in diesem anwesend ist!
Bei **seitlicher Beladung** gilt: Bleiben Sie auf einen Abstand von 1 Meter außerhalb der Einsatzreichweite des Gabelstaplers und halten Sie Augenkontakt mit dem Fahrer mit dem Gabelstaplerfahrer.

5. Das Vorbereiten der Ladungssicherung darf erst mit Einverständnis des Gabelstaplerfahrers erfolgen. Sorgen Sie dafür dass dieser Sie immer sehen kann.
6. Das Umstellen der Rungen darf erst mit Einverständnis des Gabelstaplerfahrers erfolgen. Sorgen Sie dafür dass dieser Sie immer sehen kann.
7. Die Ladungssicherung darf erst mit Einverständnis des Gabelstaplerfahrers und nach Abschluss der Beladung erfolgen. Während der Beladung darf NICHT gesichert werden!
8. Befinden Sie sich während der Ladungssicherung nie an Plätzen, wo Sie durch (fallende) Ladung getroffen werden könnten oder in Kontakt mit dem Gabelstapler und/oder anderen Fahrzeugen.
9. Die Steinweg Terminalfahrzeuge haben immer Vorrang gegenüber Fußgängern und LKW- Seien Sie sich jederzeit bewusst, dass auf dem Terminal schwere Arbeitsfahrzeuge fahren und dass die Gefahr von Zusammenstößen besteht. Verkehr.
10. Missachten dieser Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen kann Lebensgefahr verursachen. Sollten diese Regeln nicht eingehalten werden, **kann Ihnen der Zugang, ohne Be- bzw. Entladung, untersagt werden.**