



Bezpieczny załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych

1. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami pracowników Steinweg i upewnij się, że przeczytałeś regulamin tego miejsca.
2. Upewnij się, że nosisz prawidłową odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej.
3. Upewnij się, że podczas załadunku lub rozładunku naczepy zajmujesz bezpieczne miejsce poza obszarem roboczym wózka widłowego.
4. Pamiętaj, nigdy nie przechodź obok wózka widłowego podczas załadunku / rozładunku!

Zasada dotycząca **doków przeładunkowych**: Nie wchodzi na naczepę, gdy znajduje się na niej wózek widłowy!
Podczas załadunku bocznego: Zachowaj minimum 1 metr odległości od zasięgu i promienia skrętu wózka widłowego. Upewnij się, że utrzymujesz kontakt wzrokowy z kierowcą wózka widłowego!

5. Przygotowanie do zabezpieczenia ładunku można rozpocząć wyłącznie po otrzymaniu zgody od kierowcy wózka widłowego.
Upewnij się, że kierowca wózka widłowego cały czas Cię widzi!
6. Przemieszczanie słupków przesuwnych można rozpocząć wyłącznie po otrzymaniu zgody od kierowcy wózka widłowego.
Upewnij się, że kierowca wózka widłowego cały czas Cię widzi!
7. Zabezpieczenie ładunku można rozpocząć wyłącznie po otrzymaniu zgody od kierowcy wózka widłowego i jedynie wtedy, gdy załadunek został zakończony.
Pamiętaj, że podczas załadunku NIE MA zabezpieczenia!
8. Zabezpieczając ładunek unikaj miejsc, gdzie możesz zostać uderzony (spadającym) ładunkiem lub wejść w kontakt z wózkiem widłowym i / lub innym pojazdem.
9. Pamiętaj, że przez cały czas na terminalu panuje duży ruch roboczy i istnieje ryzyko kolizji lub wypadku.
Ruch roboczy Steinweg ma zawsze pierwszeństwo przed pieszymi i innym ruchem towarowym.
10. Nieprzestrzeganie tych instrukcji i zasad bezpieczeństwa może spowodować zagrożenie życia! Jeśli nie będziesz ich przestrzegał, możesz otrzymać zakaz wjazdu na terminal, a **Twój samochód nie zostanie załadowany lub rozładowany.**