



Încărcare și descărcare camioanelor în siguranță

1. Urmăți întotdeauna instrucțiunile personalului Steinweg și asigurați-vă că ați citit regulile site-ului.
2. Asigurați-vă că purtați corect echipamentul de protecție personală.
3. Când încărcați sau descărcați remorca, asigurați-vă întotdeauna că vă aflați într-o poziție sigură în afara zonei de lucru a stivuitorului.
4. Asigurați-vă că nu treceți niciodată pe lângă stivuitor în timpul încărcării / descărcării!

Următoarele se aplică **la docurile de încărcare**: rămâneți în afara remorcii când un stivuitor se află și operează în remorcă!

Când se încarcă lateral, se aplică următoarele: rămâneți întotdeauna cel puțin 1 metru în afara zonei de contact și a cercului de rotire a stivuitorului și asigurați-vă că păstrați contactul vizual cu șoferul stivuitorului!

5. Pregătirea fixării sarcinii poate începe numai după aprobarea șoferului stivuitorului. Asigurați-vă că sunteți în câmpul vizual al șoferului stivuitorului și că acesta vă poate vedea în permanență!
6. Mișcarea stâlpilor poate începe numai după aprobarea șoferului stivuitorului. Asigurați-vă că sunteți în câmpul vizual al șoferului stivuitorului și că acesta vă poate vedea în permanență!
7. Securizarea încărcăturii poate începe numai după aprobarea șoferului stivuitorului și numai după finalizarea încărcării. Vă rugăm să rețineți că în timpul încărcării, NU este securizat!
8. Când asigurați încărcarea, nu mergeți niciodată în locuri unde puteți fi loviți de căderea mărfii sau să intrați în contact cu stivuitorul și / sau alt vehicul.
9. Când asigurați încărcarea, nu mergeți niciodată în locuri unde puteți fi loviți de căderea mărfii sau să intrați în contact cu stivuitorul și / sau alt vehicul.
10. Nerespectarea acestor instrucțiuni și a regulilor de siguranță poate duce la pericol pentru viață! Dacă regulile nu sunt respectate, **vi se poate refuza accesul la terminal fără a mai încărca sau descărca camionul dvs.**