



Безопасная погрузка и разгрузка грузовых автомобилей

1. Всегда следуйте инструкциям сотрудников Steinweg и убедитесь, что вы ознакомились с правилами поведения на территории терминала/склада.
2. Убедитесь, что вы носите подходящие средства индивидуальной защиты.
3. При погрузке или разгрузке прицепа всегда проверяйте, что вы находитесь в безопасном месте за пределами рабочей зоны вилочного погрузчика.
4. Убедитесь, что вы НЕ находитесь позади погрузчика во время погрузки /разгрузки!

Следующие правила относятся к погрузочным докам: держитесь подальше от прицепа, когда в прицепе присутствует вилочный погрузчик! При боковой погрузке действует следующее: всегда оставайтесь на расстоянии не менее 1 метра от зоны досягаемости и поворота автопогрузчика и следите за тем, чтобы вы смотрели в глаза водителю автопогрузчика!

5. Подготовка к закреплению груза может начаться только после одобрения водителя погрузчика. Убедитесь, что водитель погрузчика всегда видит Вас!
6. Перемещение кольев может начаться только после одобрения водителя погрузчика. Убедитесь, что водитель погрузчика всегда видит Вас!
7. Закрепление груза может начаться только после одобрения водителя погрузчика и только после того, как погрузка будет завершена. Таким образом, во время погрузки он НЕ закреплён!
8. При закреплении груза никогда не идите в места, где вы можете столкнуться с (падающим) грузом или вступить в контакт с вилочным погрузчиком и/или другим транспортным средством.
9. Всегда помните о том, что на терминале интенсивное движение транспорта и что может возникнуть опасность столкновения и опасность получения травмы. Рабочее движение Steinweg всегда имеет приоритет перед пешеходами и движением грузовых автомобилей.
10. Несоблюдение этих инструкций и правил безопасности может привести к угрозе для жизни! Если Вы не соблюдаете правила безопасности, Вам может быть отказано в доступе к терминалу без погрузки или выгрузки Вашего автомобиля.